

วิธีการผสมปูนหล่อจิวเวลรี

How to Mix Jewelry Plaster

1



ตวงน้ำสะอาด ปริมาณ 1 : 30-40
Recommended water to powder ratio 1 : 30-40

2



ผสมปูนหล่อจิวเวลรีลงใน
โถที่มีน้ำประมาณ 3-3.30 นาที
Add powder to the water and Mix for 3-3.30 mins

3



นำชิ้นที่เสร็จแล้วมาพักในตู้สุญญากาศ
ประมาณ 1 นาที แล้วถอดออก
Put vacuum for 1 min and pouring to the flask

4



นำชิ้นที่เสร็จแล้วมาพักในตู้สุญญากาศ 3 นาที
แล้วค่อยนำชิ้นมาพัก 1-1.30 ชั่วโมง ก่อนนำชิ้นมา
Pour vacuum for 3 mins. Leave to stand for 1-1.30 hrs.
before load into furnace

"ความสัมพันธ์ที่หล่อปูนดี หล่อปูน JPL"
"Do-cast relationship. Cast no defect. Casting JPL."



JEWELRY PLASTER LIMITED

205/5-6 (1st Floor) Bangkok Gem & Jewelry Tower, Surawong Road, Bangkok, Bangkok 10500, Thailand
Tel : (+66) 2267 1171 Fax : (+66) 2267 1179 Mobile : (+66) 8 8814 2474 E-mail : jpl@jewelryplaster.com
www.jewelryplaster.com www.facebook.com/jewelryplaster www.twitter.com/jewelryplaster
Contact person : _____ Tel : _____